

p300

P30GAP... / P30GAH...

Panel Controller/HMI p300

Betriebsanleitung

DE





Lesen Sie zuerst diese Anleitung, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen! Beachten Sie die enthaltenen Sicherheitshinweise.



Tipp!

Informationen und Hilfsmittel rund um die Lenze-Produkte finden Sie im Download-Bereich unter **www.lenze.com**

Inhalt

i

1	Über d	liese Dokumentation	5
	1.1	Dokumenthistorie	5
	1.2	Verwendete Konventionen	6
	1.3	Verwendete Hinweise	7
2	Sicher	heitshinweise	8
	2.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	8
	2.2	Produktspezifische Sicherheitshinweise	11
	2.3	Sicherheitshinweise für die Installation nach UL/CSA	12
3	Produl	ctbeschreibung	14
	3.1	Lieferumfang	14
	3.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	15
	3.3	Gerätemerkmale	16
	3.4	Identifikation	17
	3.5	Bedien- und Anzeigeelemente	19
	3.6	USV-Funktionalität	20
	3.7	"Real Time Clock"-Funktionalität	20
	3.8	Gerät zurücksetzen (Reset)	20
4	Techn	ische Daten	21
	4.1	Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen	21
	4.2	Abmessungen	23
	4.3	Elektrische Daten	24
5	Mecha	inische Installation	25
	5.1	Wichtige Hinweise	25
	5.2	Montageschritte	26

i Inhalt

Elektr	ische Installa	ation	28
6.1	Wichtige	e Hinweise	28
6.2	EMV-ger	rechte Verdrahtung	29
6.3	Spannur	ngsversorgung (24 V) anschließen	30
	6.3.1	Anschlussplan	30
	6.3.2	Netzanschluss (24 V)	30
6.4	Schnitts	tellen für Peripheriegeräte	33
	6.4.1	Ethernet-Schnittstelle	33
	6.4.2	EtherCAT-Schnittstelle	33
	6.4.3	CAN-Schnittstelle	32
	6.4.4	USB-Schnittstelle	3
	6.4.5	SD-Card-Schnittstelle	3
6.5	Kabelfix	ierung und Zugentlastung	34
Diagn	ose		3!
7.1	LED-Stat	tusanzeigen	3
Wartı	ıng		30
8.1	Kontrolla	arbeiten	36
8.2	Reinigur	ng	30
Stichv	vortverzeich	nis	37

Dokumenthistorie

Inhalt

Diese Dokumentation informiert Sie über die bestimmungsgemäße Verwendung des **Panel Controller/HMI p300** im Lenze-Steuerungssystem "Controller-based Automation".



Referenzhandbuch "Controller" / »PLC Designer« Online-Hilfe Hier finden Sie ausführliche Informationen zur Parametrierung, Programmierung und Diagnose der Lenze-Controller.

Zielgruppe

Diese Dokumentation richtet sich an qualifiziertes Fachpersonal nach IEC 60364.

Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die für die auszuführenden Tätigkeiten bei der Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und dem Betrieb des Produkts über entsprechende Qualifikationen verfügen.

1.1 Dokumenthistorie

Version			Beschreibung	
3.0	05/2015	TD17	UL-Konformität ergänzt.	
			 Allgemeine Aktualisierungen und Korrekturen 	
2.0	08/2014	TD17	EAC-Konformität ergänzt.	
			 Allgemeine Aktualisierungen und Korrekturen 	
			Neues Layout	
1.1	07/2014	TD15	Drehmoment für die Montage 10.9 cm (4.3 ") korrigiert.	
1.0	03/2014	TD15	Erstausgabe	

1 Über diese Dokumentation

Verwendete Konventionen

1.2 Verwendete Konventionen

Diese Dokumentation verwendet folgende Konventionen zur Unterscheidung verschiedener Arten von Information:

Informationsart	Auszeichnung	Beispiel/Hinweise			
Zahlenschreibweise					
Dezimal	normale Schreibweise	Beispiel: 1234			
Dezimaltrennzeichen	Punkt	Es wird generell der Dezimalpunkt verwendet. Zum Beispiel: 1234.56			
Warnhinweise					
UL-Warnhinweise	(h)	Werden in englischer und französischer Sprache			
UR-Warnhinweise	717	verwendet.			
Textauszeichnung	Textauszeichnung				
Programmname	» «	PC-Software Zum Beispiel: Lenze »Engineer«			
Symbole					
Seitenverweis	Ш	Verweis auf eine andere Seite mit zusätzlichen Informationen			
		Zum Beispiel: 46 = siehe Seite 16			
Dokumentationsverweis	(3)	Verweis auf eine andere Dokumentation mit zusätzlichen Informationen			
		Beispiel: (3) EDKxxx = siehe Dokumentation EDKxxx			
Platzhalter		Platzhalter für Optionen, Auswahlangaben			

EtherCAT®

 $\label{eq:therCAT} \textbf{EtherCAT}^{\circledR} \ \text{ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie, lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.}$

Verwendete Hinweise

1.3 Verwendete Hinweise

Um auf Gefahren und wichtige Informationen hinzuweisen, werden in dieser Dokumentation folgende Piktogramme und Signalwörter verwendet:

Sicherheitshinweise

Aufbau der Sicherheitshinweise:



Gefahr!

(kennzeichnet die Art und die Schwere der Gefahr)

Hinweistext

(beschreibt die Gefahr und gibt Hinweise, wie sie vermieden werden kann)

Piktogran	nm und Signalwort	Bedeutung
A	Gefahr!	Gefahr von Personenschäden durch gefährliche elektrische Spannung Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.
\triangle	Gefahr!	Gefahr von Personenschäden durch eine allgemeine Gefahrenquelle Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.
STOP	Stop!	Gefahr von Sachschäden Hinweis auf eine mögliche Gefahr, die Sachschäden zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.

Anwendungshinweise

Piktogram	m und Signalwort	Bedeutung
i	Hinweis!	Wichtiger Hinweis für die störungsfreie Funktion
- 🙀 -	Tipp!	Nützlicher Tipp für die einfache Handhabung
		Verweis auf andere Dokumentation

Spezielle Sicherheitshinweise und Anwendungshinweise

Piktogramm und Signalwort		Bedeutung
(V) Warnings!		Sicherheitshinweis oder Anwendungshinweis für den Be- trieb nach UL- oder CSA-Anforderungen.
71 °	Warnings!	Die Maßnahmen sind erforderlich, um die Anforderungen nach UL oder CSA zu erfüllen.

2 Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Geltungsbereich

Die folgenden Sicherheitshinweise gelten allgemein für Lenze-Antriebs-und Automatisierungskomponenten.

Beachten Sie unbedingt die produktspezifischen Sicherheits- und Anwendungshinweise in dieser Dokumentation!

Auch zu Ihrer eigenen Sicherheit



Gefahr!

Wenn Sie die folgenden grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen missachten, kann dies zu schweren Personenschäden und Sachschäden führen:

- Lenze-Antriebs- und Automatisierungskomponenten ...
 - ... ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
 - ... niemals trotz erkennbarer Schäden in Betrieb nehmen.
 - ... niemals technisch verändern.
 - ... niemals unvollständig montiert in Betrieb nehmen.
 - ... niemals ohne erforderliche Abdeckungen betreiben.
 - ... können während und nach dem Betrieb ihrer Schutzart entsprechend spannungsführende, auch bewegliche oder rotierende Teile haben. Oberflächen können heiß sein.
- Für Lenze-Antriebs- und Automatisierungskomponenten ...
 - ... nur das zugelassene Zubehör verwenden.
 - ... nur Original-Ersatzteile des Herstellers verwenden.
- Alle Vorgaben der beiliegenden und zugehörigen Dokumentation beachten.
 - Dies ist Voraussetzung für einen sicheren und störungsfreien Betrieb sowie für das Erreichen der angegebenen Produkteigenschaften.
 - Die in diesem Dokument dargestellten verfahrenstechnischen Hinweise und Schaltungsausschnitte sind Vorschläge, deren Übertragbarkeit auf die jeweilige Anwendung überprüft werden muss. Für die Eignung der angegebenen Verfahren und Schaltungsvorschläge übernimmt der Hersteller keine Gewähr.
- Alle Arbeiten mit und an Lenze-Antriebs- und Automatisierungskomponenten darf nur qualifiziertes Fachpersonal ausführen.
 - Nach IEC 60364 bzw. CENELEC HD 384 sind dies Personen, ...
 - ... die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des Produkts vertraut sind.
 - ... die über die entsprechenden Qualifikationen für ihre Tätigkeit verfügen.
 - ... die alle am Einsatzort geltenden Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und Gesetze kennen und anwenden können.

Transport, Lagerung

- Transport und Lagerung in trockener, schwingungsarmer Umgebung ohne aggressiver Atmosphäre; möglichst in der Hersteller-Verpackung.
 - Vor Staub und Stößen schützen.
 - Klimatische Bedingungen gemäß den Technischen Daten einhalten.
- Zum Transport Traghilfen benutzen! (25)

Mechanische Installation

- Das Produkt nach den Vorschriften der zugehörigen Dokumentation aufstellen. Beachten Sie insbesondere den Abschnitt "Einsatzbedingungen" im Kapitel "Technische Daten".
- Sorgen Sie für sorgfältige Handhabung und vermeiden Sie mechanische Überlastung. Verbiegen Sie bei der Handhabung weder Bauelemente noch ändern Sie Isolationsabstände.
- Das Produkt enthält elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die durch Kurzschluss oder statische Entladungen (ESD) leicht beschädigt werden können. Berühren Sie deshalb elektronische Bauelemente und Kontakte nur, wenn Sie zuvor ESD-Maßnahmen getroffen haben.

Elektrische Installation

- Führen Sie die elektrische Installation nach den einschlägigen Vorschriften durch (z. B. Leitungsquerschnitte, Absicherungen, Schutzleiteranbindung). Zusätzliche Hinweise enthält die Dokumentation.
- Beachten Sie bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Produkten die geltenden nationalen Unfallverhütungsvorschriften (z. B. BGV 3).
- Die Dokumentation enthält Hinweise für die EMV-gerechte Installation (Schirmung, Erdung, Anordnung von Filtern und Verlegung der Leitungen). Der Hersteller der Anlage oder Maschine ist verantwortlich für die Einhaltung der im Zusammenhang mit der EMV-Gesetzgebung geforderten Grenzwerte.
 - **Warnung:** Die Antriebsregler sind Automatisierungskomponenten, die nach EN 61000-6-4 in Industrieumgebung eingesetzt werden können. Diese Produkte können im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann es für den Betreiber erforderlich sein, entsprechende Maßnahmen durchzuführen.
- Um die am Einbauort geltenden Grenzwerte für Funkstöraussendungen einzuhalten, müssen Sie die Komponenten - falls in den Technischen Daten vorgegeben - in Gehäuse (z. B. Schaltschränke) einbauen. Die Gehäuse müssen einen EMV-gerechten Aufbau ermöglichen. Achten Sie besonders darauf, dass z. B. Schaltschranktüren möglichst umlaufend metallisch mit dem Gehäuse verbunden sind. Öffnungen oder Durchbrüche durch das Gehäuse auf ein Minimum reduzieren.
- Alle steckbaren Anschlussklemmen nur im spannungslosen Zustand aufstecken oder abziehen!

Inbetriebnahme

 Sie müssen die Anlage ggf. mit zusätzlichen Überwachungs- und Schutzeinrichtungen gemäß den jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen ausrüsten (z. B. Gesetz über technische Arbeitsmittel, Unfallverhütungsvorschriften).

2 Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

Wartung und Instandhaltung

• Die Komponenten sind wartungsfrei, wenn die vorgeschriebenen Einsatzbedingungen eingehalten werden.

- Bei verunreinigter Umgebungsluft können Kühlflächen verschmutzen oder Kühlöffnungen verstopft werden. Bei diesen Betriebsbedingungen deshalb regelmäßig die Kühlflächen und Kühlöffnungen reinigen. Dazu niemals scharfe oder spitze Gegenstände verwenden!
- Nachdem das System von der Versorgungsspannung getrennt ist, dürfen Sie spannungsführende Geräteteile und Leistungsanschlüsse nicht sofort berühren, weil Kondensatoren aufgeladen sein können. Beachten Sie dazu die entsprechenden Hinweisschilder auf dem Gerät.

Entsorgung

 Produkt gemäß den geltenden Bestimmungen der Wiederverwertung oder Entsorgung zuführen.

2.2 Produktspezifische Sicherheitshinweise



Stop!

Das Produkt enthält elektrostatisch gefährdete Bauelemente. Vor Arbeiten im Bereich der Anschlüsse muss sich das Personal von elektrostatischen Aufladungen befreien.

- Das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, da sich das Gehäuse stark aufheizen kann.
- Ein Touchscreen entspricht nicht der Ergonomierichtlinie ZH 1/618 und ist daher nur für kurzzeitige Eingaben und Kontrollfunktionen ausgelegt. Schließen Sie bei längeren Eingaben eine externe Tastatur an.
- Das Gerät ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen und dafür aufzukommen.
- Im Fehlerfall muss das Gerät sofort spannungsfrei geschaltet werden. Dazu den Versorgungsstecker ziehen. Anschließend ist das Gerät an den Hersteller zu schicken. Die Adresse finden Sie auf dem Rückumschlag dieser Dokumentation. Bei Rücksendung bitte die Originalverpackung verwenden!

2 Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise für die Installation nach UL/CSA

2.3 Sicherheitshinweise für die Installation nach UL/CSA



Approval

Underwriter Laboratories (UL), UL 61010-2-201 and CSA C22.2 No. 61010-2-201 (UL File Number E236341)

Ratings

Ratings	р300			
	10.9 cm (4.3")	17.8 cm (7.0")	26.4 cm (10.4")	
Input 24 V DC (±25 %), max. current:	1.3 A	1.2 A	1.4 A	
Max. ambient and surrounding temperatu	re at relative humidi	ty ¹⁾ of 40 %		
Horizontal or vertical mounting position with MC-Card ²⁾	50 °C	50 °C	50 °C	
Horizontal or vertical mounting position without MC-Card ²⁾	50°C	50 °C	50 °C	
Mounting position: display on top without MC-Card ²⁾	45 °C	45 °C	50 °C	
Max. ambient and surrounding temperature at relative humidity ¹⁾ of 90 %				
All mounting positions	40 °C	30 °C	40 °C	

¹⁾ The relative humidity is linearly increasing.

²⁾ Lenze MC-Cards are in preparation.



Warnings!

Field Wiring Markings

Wiring Terminal MSTB 2.5/3-STF-5.08:

- Use 60/75 °C or 75 °C copper wire only.
- AWG 22 ... 14 (0.5 ... 2.5 mm²), for UL 508A min. AWG 14 (2.5 mm²)
- Torque 5 ... 7 lb-in (0.5 ... 0.6 Nm)

Device

- For use in a pollution degree 2 and controlled environment only.
- This device is intended for mounting in the outer surface of an enclosure type 1 or 2 and an enclosure type 4X for indoor use only in a control cabinet (altitude up to 2000 m, min. ambient and surrounding temperature 0 °C).
- UL type 4X or type 1 (
 18)
- Use only PELV power supply.

Fieldbus interfaces and optional Lenze MC-Cards

- Use only together with appropriate cable connectors, provided with screws for securement and secure connector to avoid loosening.
- Optional MC-Cards are in preparation (see product catalogue).



Homologation

Underwriter Laboratories (UL), UL 61010-2-201 et CSA C22.2 N° 61010-2-201 (numéro de dossier UL E236341)

Caractéristiques assignées

Caractéristiques assignées	р300			
	10,9 cm (4,3")	17,8 cm (7,0")	26,4 cm (10,4")	
Entrée 24 V CC (±25 %), intensité maximale :	1,3 A	1,2 A	1,4 A	
Température ambiante maximale pour un	taux d'humidité rela	tive ¹⁾ de 40 %		
Position de montage horizontale ou verticale avec carte MC ²⁾	50 °C	50 °C	50 °C	
Position de montage horizontale ou verticale sans carte MC ²⁾	50°C	50 °C	50 °C	
Position de montage : écran au-dessus sans carte MC ²⁾	45 °C	45 °C	50 °C	
Température ambiante maximale pour un taux d'humidité relative ¹⁾ de 90 %				
Toutes positions de montage	40 °C	30 °C	40 °C	

¹⁾ L'augmentation du taux d'humidité relative est linéaire.

²⁾ Les cartes MC Lenze sont en préparation.



Warnings!

Marquage du câblage à pied d'œuvre

Bornier de câblage MSTB 2.5/3-STF-5.08:

- Utiliser exclusivement des conducteurs en cuivre 60/75 °C ou 75 °C.
- AWG 22 ... 14 (0,5 ... 2,5 mm²), pour UL 508A min. AWG 14 (2,5 mm²)
- Couple de 5 à 7 lb-in (0,5 ... 0,6 Nm)

Equipement

- Destiné exclusivement à une utilisation dans un environnement contrôlé caractérisé par le degré de pollution 2.
- Cet équipement est conçu pour un montage sur la surface extérieure d'un coffret de protection, pour les types 1, 4 et 4X, utilisation intérieure en armoire de commande uniquement (altitude d'implantation max. : 2000 m, température ambiante mini. : 0 °C).
- Type UL 4X ou type 1 (
 18)
- · Utiliser exclusivement une alimentation TBTP.

Interfaces bus de terrain et cartes MC Lenze en option

- A utiliser exclusivement en combinaison avec des connecteurs de câble appropriés dotés de vis de fixation; veiller à ce que le connecteur ne se desserre pas.
- Les cartes MC proposées en option sont en préparation (voir catalogue de produits).

3 Produktbeschreibung

Lieferumfang

3.1 Lieferumfang




Abb. 3-1 Panel Controller/HMI p300

Anzahl	Bezeichnung
1	Panel Controller / HMI
	Schraubspanner
4	bei Bildschirmgröße 10.9 cm (4.3")
4	bei Bildschirmgröße 17.8 cm (7.0")
8	bei Bildschirmgröße 26.4 cm (10.4")
1	Anschlussstecker für Spannungsversorgung
1	Anschlussstecker für CAN-Bus
1	SD-Karte (gesteckt)
1	Montageanleitung

.....

3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Panel Controller ist ein elektrisches Betriebsmittel ...

- zum Einbau (horizontal, vertikal oder Display oben) in Schaltschränke oder ähnliche abgeschlossene Betriebsräume;
- zur Umsetzung von Steuerungs- und Bedienkonzepten oder zur Darstellung von Informationen in gewöhnlichen industriellen und gewerblichen Bereichen.

Eine andere oder darüber hinaus gehende Verwendung ist nicht zulässig!

Für die Gewährleistung des Personen- und Sachschutzes müssen übergeordnete Sicherheitssysteme eingesetzt werden!

Eine **nicht bestimmungsgemäße Verwendung** liegt auch bei einem Gebrauch vor, der verhängnisvolle Risiken oder Gefahren birgt, die ohne Sicherstellung außergewöhnlich hoher Sicherheitsmaßnahmen zu Tod, Verletzung oder Sachschaden führen können.

Der Controller darf insbesondere **nicht** verwendet werden ...

- in privaten Bereichen.
- in explosionsgefährdeten Bereichen.
- in Bereichen mit schädlichen Gasen, Ölen, Säuren, Strahlungen usw.
- in Anwendungen, bei denen Schwingungs- und Stoßbelastungen auftreten, die über die Anforderungen der EN 61131-2 hinausgehen.
- · zur Wahrnehmung von Sicherheitsfunktionen, zum Beispiel
 - in der Flugsicherung/in Flugleitsystemen
 - für die Überwachung/Steuerung von Kernreaktionen
 - für die Überwachung/Steuerung von Massentransportmitteln
 - für die Überwachung/Steuerung von medizinischen Systemen
 - für die Überwachung/Steuerung von Waffensystemen

3 Produktbeschreibung

Gerätemerkmale

3.3 Gerätemerkmale

Bereich		Panel Controller/HMI p300			
Ausführung/	Gehäuse aus Stahlblech	· aa. admiranci, min pado			
Montage		tem und matt gebeiztem Alu	ıminium		
· ·	• Frontfolie aus Polyester	G			
	• Einbau in Schaltschränke	, Maschinenverkleidungen u	nd Schalttafeln (auch um		
	90°, 180°, 270° gedreht n				
	 USV-Funktion über interr 	nen Kondensator			
Anzeige					
Diagonalmaß	10.9 cm	17.8 cm	26.4 cm		
	(4.3")	(7.0")	(10.4")		
Display		TFT			
Ausführung		color			
Anzahl Farben	<u> </u>	262144			
Auflösung	480 x 272 Pixel (PSP)	800 x 480 Pixel (WVGA)	800 x 600 Pixel (SVGA)		
Format	16:9	15:9	4:3		
Helligkeit	400 cd/m2	320 cd/m2	400 cd/m2		
Kontrast	1:40	00	1:700		
Bedienung					
Display		Touch resistiv			
Prozessortyp					
Lüfterlos		Cortex™ A8, 800 MHz			
Speicher					
RAM		512 MB, DDR3-RAM			
Festspeicher (Flash)	2 GB				
SD/SDHC-Card		≥ 128 MB			
Retain-Speicher		128 kB			
Schnittstellen					
SD/SDHC-Card		1			
Ethernet (LAN) ¹⁾		1			
EtherCAT ²⁾		1			
CANopen		1			
USB 2.0		1			
Bedien-/Anzeigeelen	nente				
Reset-Taster		✓			
Diagnose-LEDs		4			
Betriebssystem					
	Windows [®] Embedded Compact 7				
Application Software		·			
		✓ (nicht bei HMI p300)			
Visu					
	500/1000 F		igurierbar)		
Diagnose-LEDs Betriebssystem Application Software FAST Runtime Visu		ndows [®] Embedded Compac			

¹⁾ Ethernet: 10/100 MBit/s

²⁾ In Vorbereitung

3.4 Identifikation

Information finden




Abb. 3-2 Informationen auf dem Gerät

Pos.	Beschreibung
1	Typenschild
2	Windows®-Lizenznummer (kann auch rechts seitlich angebracht sein)
3	Technische Daten

Warnsymbole auf dem Gerät

Warnsymbol	Bedeutung
	Gefahr von Personenschäden durch heiße Oberflächen Gefahr von Verbrennungen
\triangle	Die Sicherheitshinweise und Informationen in der Dokumentation beachten!

Typenschild





Abb. 3-3 Typenschild

Pos.	Beschreibung
1	Hersteller
2	Zertifizierung
3	Typenbezeichnung
4	Technische Daten
5	Seriennummer als Barcode und numerisch
6	MAC-Adressen der Ethernet- und EtherCAT-Schnittstellen
7	Typenschlüssel/Bestellnummer
8	Materialnummer (kundenspezifisch)

3 Produktbeschreibung

Identifikation

Typenschlüssel



.....

3.5 Bedien- und Anzeigeelemente




Abb. 3-4 Bedien- und Anzeigeelemente

Pos.	Beschreibung
Α	Touchscreen
В	Controller
С	Schraubspanner

3 Produktbeschreibung

USV-Funktionalität

3.6 USV-Funktionalität

Mit der USV-Funktionalität (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) verfügt das Gerät über eine Backup-Funktion. Dabei werden bei einem Ausfall der Versorgungsspannung vor dem Ausschalten des Gerätes die Anwenderdaten (Retain-Variablen, Logbuch-Daten) gesichert.

Um die Leistungsaufnahme während der Pufferzeit zu minimieren und die Sicherheit in den Pufferzeiten zu erhöhen, können bei einem Ausfall der Versorgungsspannung nicht benötigte Schaltungsteile optional abgeschaltet werden (z. B. Backlight des Bildschirms).

- USV-Funktionalität über internen Pufferkondensator
- Speichermedium für Backup-Daten: SD/SDHC-Karte
- Pufferzeit ausreichend für 128 kB Retain/Logbuch-Daten

3.7 "Real Time Clock"-Funktionalität

Das Betriebssystem erhält über einen wartungsfreien Uhrenchip die CMOS-RTC-Zeit.

Die CMOS-RTC-Zeit wird intern für mindestens 28 Tage gespeichert. Danach muss die Uhrzeit manuell, z. B. über die »WebConfig« (Parameter 91), neu eingestellt werden. Eine Batterie wird nicht benötigt.

3.8 Gerät zurücksetzen (Reset)

Um das Gerät zurückzusetzen, drücken Sie den Reset-Taster (19).

Es gibt zwei Möglichkeiten:

- Reset-Taster für 4 ... 10 s drücken:
 - Ein Reset des Gesamtsystems wird ausgeführt.
 - Alle LEDs sind während des Resets aus.
 - Nach erfolgreichem Reset leuchtet die POWER-LED blau.
- Reset-Taster länger als 10 s drücken:
 - Die Lenze-Standardeinstellung wird geladen und ein Neustart erfolgt.
 - Alle LEDs sind während des Resets aus.
 - Ein Backup-Image wird geladen.
 - Nach erfolgreichem Reset leuchtet die POWER-LED blau.

4.1 Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen

Allgemeine Daten

Konformität und	d Approbation		
Konformität			
CE	2014/30/EU	EMV-Richtlinie	
EAC	TP TC 020/2011 (TR ZU 020/2011)	Elektromagnetische Ver- träglichkeit von techni- schen Erzeugnissen	Eurasische Konformität TR ZU: Technische Regulierung der Zollunion
Approbation			
UL	UL 61010-2-201 CSA C22.2 No. 61010-2-201	Process Control Equipmer	nt (File-No. E236341)
Sonstiges			
RoHS	2011/65/EU	Produkte sind bleifrei gen	näß Richtlinie.

Personenschutz und Geräteschutz					
Schutzart					
Frontseitig	EN 60529	IP65			
Rückseitig	EN 60529	IP20			
Potenzialtrennung	·				
Zum Feldbus		ja			
Zur Prozessebene		Keine			
Schutzmaßnahmen	chutzmaßnahmen Gegen Kurzschluss				


EMV				
Störaussendung	EN 61000-6-4	Industriebereich		
Störfestigkeit	EN 61000-6-2	Industriebereich		
Störfestigkeit		ESD, Schärfegrad 3:		
		8 kV bei Luftentladung		
		4 kV bei Kontaktentladung		
		HF-Einstrahlung (Gehäuse):		
		• 80 1000 MHz, 10 V/m, 80 % AM (1 kHz)		
		• 1.4 2.0 GHz, 3 V/m, 80 % AM (1 kHz)		
		 2.0 2.7 GHz, 1 V/m, 80 % AM (1 kHz) 		
		Burst, Schärfegrad 3		
		Surge, Schärfegrad 1		
		HF-leitungsgeführt:		
		• 150 kHz 80 MHz, 10 V/m 80 % AM (1 kHz)		

4 Technische Daten

Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen

Einsatzbedingungen

Umgebungsbedingungen					
Klimatisch					
Lagerung/Transport	EN 60721-3-2	2K3: -25 +70 °C in Abhängigkeit der Luftfeuchtigkeit (siehe Diagramme □ 22)			
Betrieb	EN 60721-3-2	 3K3: 0 +55 °C in Abhängigkeit der Luftfeuchtigkeit (siehe Diagramme 22) 0 +50 °C bei P30GAx8 (4.3"-Variante) 			
Luftfeuchtigkeit	EN 60721-3-3	3K3 (ohne Betauung, relative Feuchte 10 95 %)			
Verschmutzung	EN 61131-2	Verschmutzungsgrad 2			
Mechanisch					
Schwingung	EN 61131-2	1 g			
Schock	EN 61131-2	15 g			
Aufstellhöhe					
Betrieb		< 2000 m üNN			



- A Im Betrieb
- B Während Lagerung/Transport

4.2 Abmessungen




Abb. 4-1 Abmessungen und Montagefreiräume

Panel Controller/	oller/ mm (inch)				(inch)			
HMI p300	а	a1	a2	b	b1	e1	e2	е3
10.9 cm (4.3")	130 (5.12")	117 (4.61")		104 (4.09")	91 (3.58")	42 (1.65")	3 (0.12")	-
17.8 cm (7.0")	210 (8.27")	191 (7.52")	117 (4.61")	155 (6.10")	136 (5.35")	47	4	22
26.4 cm (10.4")	282 (11.10")	263 (10.35")		240 (9.45")	221 (8.70")	(1.85")	(0.16")	(0.87")

Technische Daten 4

Elektrische Daten

Elektrische Daten 4.3

Panel Controller/HMI		Versorgung					
		Bemessungs	Bemessungsdaten ¹⁾		nal ²⁾		
		Spannung	Leistung	Strom	Leistung		
		[V DC]	[W]	[A]	[W]		
p300	10.9 cm (4.3")	24.0	9.0	1.3	21.0		
	17.8 cm (7.0")	24.0 (+18.0 +30.0)	12.0	1.2	21.0		
	26.4 cm (10.4")	(110.0 130.0)	15.0	1.4	22.0		

- bei 24 V, ohne USB-Verbraucher (max. 0.5 A)
 bei 24 V, Volllast und während Boot/USV-Ladephase (max. 30 s)

.....

5.1 Wichtige Hinweise

- Der Montageort muss den in den Technischen Daten genannten Einsatzbedingungen immer entsprechen. Ggf. zusätzliche Maßnahmen ergreifen.
- Montage/Demontage bei ausgeschalteter Versorgungsspannung durchführen, um elektronische Bauteile vor Beschädigung zu schützen.
- Im Einbauraum ist eine ständige und ausreichende Luftzirkulation zwingend erforderlich, um die Wärme des Geräts abzuleiten. Die Lüftungsschlitze dürfen nicht abgedeckt werden.
- Achten Sie bei der Wahl des Aufstellortes auf eine ergonomische Stellung des Bildschirms, sowie auf Lichteinfall, der Reflektionen auf dem Bildschirm verursachen könnte.
- Während der Montage besteht die Gefahr, dass der Controller aus dem Einbauausschnitt fällt. Sichern Sie ihn deshalb gegen Herunterfallen, bis alle Schraubspanner montiert sind.
- Während der Montage liegt der Dichtring des Frontrahmens frei und kann beschädigt werden.
 - Gehen Sie während der Montage sorgsam mit dem Dichtring um.
 - Schützen Sie den Dichtring vor UV-Strahlen.
 - Kontrollieren Sie den Dichtring jedes Mal auf Unversehrtheit, bevor Sie das Gerät montieren.
- Das Gerät muss fest im Einbauausschnitt sitzen und die Frontplattendichtung muss korrekt aufliegen. Andernfalls wird auf der Gerätevorderseite die Schutzklasse IP65 nicht erreicht! (IP-Rating ist nicht UL-approbiert.)


5 Mechanische Installation

Montageschritte

5.2 Montageschritte


1. Den Einbauausschnitt vorbereiten und den Panel Controller/HMI in den Ausschnitt schieben.

– Das Gerät kann horizontal oder vertikal montiert werden.




Panel Controller/HMI	mm	i	
p300	m	n	[kg]
10.9 cm (4.3")	119 (4.69")	94 (3.70")	0.5
17.8 cm (7.0")	194 (7.64")	139 (5.47")	1.0
26.4 cm (10.4")	266 (10.47")	224 (8.82")	2.0

2. Schraubspanner einsetzen.



x Schraubspanner-Positionierhilfe

3. Schrauben festziehen.



6 Elektrische Installation

Wichtige Hinweise

6.1 Wichtige Hinweise

Die Installation darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist.



Stop!

Kurzschluss und statische Entladungen

Das Gerät enthält Bauelemente, die bei Kurzschluss oder statischer Entladung gefährdet sind.

Mögliche Folgen:

• Das Gerät oder Teile davon werden zerstört.

Schutzmaßnahmen:

- Bei allen Arbeiten am Gerät, immer Spannungsversorgung ausschalten. Dies gilt insbesondere:
 - vor dem Anschließen/Abziehen von Steckverbindern.
 - vor dem Stecken/Ziehen von Modulen.

6.2 EMV-gerechte Verdrahtung

Hinwaisa zur	FMV-garechten Verdrahtung
Allgemeine Hinweise	 Die elektromagnetische Verträglichkeit des Systems ist abhängig von der Art und Sorgfalt der Installation. Beachten Sie besonders: Aufbau Schirmung Erdung Bei abweichender Installation ist für die Bewertung der Konformität zur EMV-Richtlinie die Überprüfung des Systems auf Einhaltung der EMV-Grenzwerte erforderlich. Dies gilt z. B. bei:
Aufbau	 durch das System elektromagnetisch beeinträchtigt werden. Gerät zur geerdeten Montageplatte kontaktieren: Montageplatten mit elektrisch leitender Oberfläche (verzinkt oder rostfreier Stahl) erlauben eine dauerhafte Kontaktierung. Lackierte Platten sind nicht geeignet für die EMV-gerechte Installation. Wenn Sie mehrere Montageplatten verwenden: Montageplatten großflächig leitend miteinander verbinden (z. B. mit Kupferbändern). Beim Verlegen der Leitungen auf räumliche Trennung von Signal- und Netzleitungen achten. Leitungsführung möglichst dicht am Bezugspotential. Frei schwebende Leitungen wirken wie Antennen.
Schirmung	 Möglichst nur Leitungen mit Schirmgeflecht verwenden. Die Deckungsdichte des Schirmes sollte mehr als 80 % betragen. Bei Datenleitungen für serielle Kopplung immer metallische oder metallisierte Stekker benutzen. Den Schirm der Datenleitung am Steckergehäuse befestigen.
Erdung	 Alle metallisch leitfähigen Komponenten durch entsprechende Leitungen von einem zentralen Erdungspunkt (PE-Schiene) erden. Die in den Sicherheitsvorschriften definierten Mindestquerschnitte einhalten: Für die EMV ist jedoch nicht der Leitungsquerschnitt, sondern die Oberfläche der Leitung und der flächigen Kontaktierung entscheidend.

6 Elektrische Installation

Spannungsversorgung (24 V) anschließen Anschlussplan

·

6.3 Spannungsversorgung (24 V) anschließen



Stop!

Kein Geräteschutz für zu hohe Eingangsspannung

Der Spannungseingang ist intern nicht abgesichert.

Mögliche Folgen:

· Zerstörung des Gerätes bei zu hoher Eingangsspannung.

Schutzmaßnahmen:

- Beachten Sie die maximal zulässige Eingangsspannung.
- Sichern Sie das Gerät eingangsseitig fachgerecht gegen Spannungsschwankungen und -spitzen ab.



Hinweis!

Der Controller startet, sobald die Versorgungsspannung anliegt. Nachdem das Betriebssystem beendet wurde, schaltet sich der Controller automatisch aus. Zum Wiedereinschalten muss die Versorgungsspannung kurz unterbrochen werden.

6.3.1 Anschlussplan




Abb. 6-1 Anschlussplan zur Spannungsversorgung (24 V)

6.3.2 Netzanschluss (24 V)

Abbildung	Anschluss	Anschlusstyp	Kabeltyp
0V 1 U	Netzanschluss (24 V)	3-pol. Combicon-Buchse	Kabel mit Combicon- Stecker (Leiterquerschnitt max. 2.5 mm², AWG14)
⊕ ⊗ IPC001	PE-Anschluss	Schraube: M4 (PH 2)	Separater Erdungsleiter (min. 2.5 mm², AWG14) mit Ringkabelschuh

Schnittstellen für Peripheriegeräte Ethernet-Schnittstelle

6.4 Schnittstellen für Peripheriegeräte

6.4.1 Ethernet-Schnittstelle

Abbildung	Anschluss	Anschlusstyp	Kabeltyp
IPC001	Ethernet (LAN)	RJ45-Buchse	Netzwerkkabel CAT5e S/FTP (empfohlen)



Hinweis!

Wenn die RJ45-Steckverbindung schwingenden oder vibrierenden Beanspruchungen ausgesetzt sein sollte:

- Verwenden Sie eine Zugentlastung in unmittelbarer N\u00e4he der RJ45-Buchse.
- Wählen Sie als Befestigungsstützpunkt der Zugentlastung dieselbe Auflagefläche auf der das Gerät montiert ist.
- Halten Sie den zugehörigen Mindestbiegeradius des verwendeten Kabels ein.

6.4.2 EtherCAT-Schnittstelle

Die Unterstützung dieser Schnittstelle ist in Vorbereitung!

Abbildu	ng	Anschluss	Anschlusstyp	Kabeltyp
	IPC001	EtherCAT	RJ45-Buchse	Netzwerkkabel CAT5e S/FTP (empfohlen)



Hinweis!

Wenn die RJ45-Steckverbindung schwingenden oder vibrierenden Beanspruchungen ausgesetzt sein sollte:

- Verwenden Sie eine Zugentlastung in unmittelbarer N\u00e4he der RJ45-Buchse.
- Wählen Sie als Befestigungsstützpunkt der Zugentlastung dieselbe Auflagefläche auf der das Gerät montiert ist.
- Halten Sie den zugehörigen Mindestbiegeradius des verwendeten Kabels ein.

6 Elektrische Installation

Schnittstellen für Peripheriegeräte CAN-Schnittstelle

6.4.3 CAN-Schnittstelle

Abbildung	Anschluss	Anschlusstyp	Kabeltyp
5 1	Anschluss CAN-Bus Pin 1: CAN-GND (CG) Pin 2: CAN-LOW (LO) Pin 3: nicht belegt Pin 4: CAN-HIGH (HI) Pin 5: nicht belegt	5-pol. Phoenix Combicon-Buchse	CAN-Kabel nach ISO 11898-2 mit Phoenix Combicon-Stecker, MSTB 2.5 / 5-STF-5.8

Spezifikation des Buskabels

Wir empfehlen CAN-Kabel nach ISO 11898-2 zu verwenden:

CAN-Kabel nach ISO 11898-2			
Kabeltyp	Paarverseilt mit Abschirmung		
Impedanz	120 Ω (95 140 Ω)		
Leitungswiderstand/-querschnitt			
Kabellänge ≤ 300 m	\leq 70 m Ω /m / 0.25 0.34 mm ² (AWG22)		
Kabellänge 301 1000 m	\leq 40 m Ω /m / 0.5 mm ² (AWG20)		
Signallaufzeit	≤ 5 ns/m		

Anschlussplan



Stop!

Schließen Sie einen 120 Ω Abschlusswiderstand am ersten und letzten Bus-Teilnehmer an.




Abb. 6-2 Anschlussplan zum CAN-Bus

A1 Teilnehmer 1

A2 Teilnehmer 2

An Teilnehmer n

CG CAN-GND

LO CAN-LOW

HI CAN-HIGH

R Bus-Abschlusswiderstand 120 Ω

Schirmung



Abb. 6-3 Schirmauflage CAN-Kabel über Kabelschelle im Schaltschrank

Schnittstellen für Peripheriegeräte USB-Schnittstelle

6.4.4 USB-Schnittstelle

Abbildung Anschluss		Anschlusstyp	Kabeltyp
IPC001	USB 2.0 (Max. Last: 5 V/500 mA)	USB-A-Buchse	USB-Kabel mit USB-A-Stecker

6.4.5 SD-Card-Schnittstelle

Abbildung	Anschluss	Anschlusstyp	Kabeltyp
	SD/SDHC-Card	Slot	-



Hinweis!

Durch die Kombination von Steuerungstechnik-Software und Anwendungsdaten auf der SD-Card ist gewährleistet, dass die Daten zur jeweiligen Anwendung in der vorliegenden Version passen. Mit der SD-Card ist der Austausch von Daten in einem anderen Gerät einfach möglich.

Automatische, unter Umständen unerwünschte und schwer zu beherrschende Update/Downgrade-Prozesse können dabei vermieden werden.

Die SD-Card wird als Flash-Speicher für folgende Anwendungen verwendet:

- · PLC-Bootprojekt (nicht bei Lenze HMI-Geräten)
- Visualisierung
- · Datenbanken des Daten-Managers
- prestart.txt/poststart.txt
- Retain- und Logbuch-Daten
- · Kundenspezifische Daten

Die SD-Card ist nicht boot-fähig und muss immer eingelegt sein!

So wechseln Sie die SD-Karte:

- 1. Zum Entriegeln der SD-Card, diese behutsam in den Slot drücken und loslassen.
- 2. SD-Card vorsichtig herausziehen.
- 3. Andere SD-Card behutsam in den Slot drücken, bis sie mit einem Klick einrastet.

6 Elektrische Installation

Kabelfixierung und Zugentlastung SD-Card-Schnittstelle

.....

6.5 Kabelfixierung und Zugentlastung

Fixieren Sie die Kabelbündel am Gerät mit Kabelbindern.

Die Befestigungspunkte für Kabelbinder zur Zugentlastung befinden sich jeweils oben und unten am Gerät.



Abb. 6-4 Befestigungspunkt für Kabelbinder zur Zugentlastung



Abb. 6-5 Kabelfixierung mit Kabelbinder

7.1 LED-Statusanzeigen

LED			Bedeutung	
Power	Error	Status 1	Status 2	
leuchtet blau	aus	aus	aus	Versorgungsspannung vorhanden und Systemuhr synchronisiert.
leuchtet blau	aus	blinkt gelb	aus	Betriebssystem in Betrieb und die Steuerungsstechnik (PLC-Projekt) wird gestartet.
leuchtet blau	blinkt rot	blinkt gelb	aus	SD-Karte nicht vorhanden/nicht korrekt eingeführt.
leuchtet gelb	aus	aus	aus	Eingangsspannung hat einen Minimalwert unterschritten (Power fail). USV-Funktion wird ausgelöst.
blinkt gelb	aus	aus	aus	Zustand nach dem Einschalten/Neustart oder einem Reset
blinkt blau/gelb	aus	aus	aus	Systemuhr nicht synchronisiert.
aus	aus	aus	aus	Reset wurde ausgelöst.
aus	blinkt rot/grün	aus	aus	Controller im Test-Modus: Ein Problem ist aufgetreten, aber Gerät läuft weiter.
aus	aus	blinkt grün/gelb	aus	PLC-Projekt (z. B. das Boot-Projekt) wird geladen. Nach erfolgreichem Laden leuchtet die LED konstant grün. Oder Benutzeraktion erforderlich: PLC-Projekt laden (PLC gestartet, Projekt läuft nicht). USB-Stick entfernen. Controller im Test-Modus: SD-Lizenzkarte mit höherem "Application Credit" erforderlich.



Softwarehandbuch "Backup & Restore"

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu den LED-Statusanzeigen des optionalen Engineering Tools "Backup & Restore".



Referenzhandbuch "Controller" / »PLC Designer« Online-Hilfe Hier finden Sie ausführliche Informationen zur Parametrierung, Programmierung und Diagnose der Lenze-Controller.

8 Wartung

Kontrollarbeiten

8.1 Kontrollarbeiten

Das Gerät ist wartungsfrei. Trotzdem müssen Sie in regelmäßigen und unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen ausreichend kurzen Intervallen eine Sichtprüfung durchführen.

Kontrollieren Sie:

- Entspricht die Umgebung des Gerätes noch den in den Technischen Daten genannten Einsatzbedingungen?
- Behindert kein Staub oder Schmutz die Wärmeabfuhr des Gerätes?
- Sind die mechanischen und elektrischen Verbindungen in Ordnung?

8.2 Reinigung



Stop!

Empfindliche Oberflächen und Bauteile

Das Gerät kann bei einer nicht sachgerechten Reinigung beschädigt werden.

Mögliche Folgen:

- Das Gehäuse oder der Bildschirm wird zerkratzt oder stumpf, wenn Sie alkoholhaltige, lösungsmittelhaltige oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden.
- Elektrische Bauteile können zerstört werden, ...
 - durch einen Kurzschluss aufgrund Feuchtigkeit.
 - durch statische Entladung.

Schutzmaßnahmen:

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung komplett spannungsfrei, da z. B. über den Touchscreen unbeabsichtigte Befehle ausgelöst werden können.
- Reinigen Sie die Geräte-Front (Bildschirm und Rahmen) wie folgt:
 - Verwenden Sie ein sauberes, fusselfreies und weiches Tuch.
 - Verwenden Sie als Reinigungsmittel ausschließlich Wasser mit einem handelsüblichen Spülmittelzusatz oder ein speziell für Flachbildschirme deklariertes Reinigungsmittel.
 - Befeuchten Sie das Tuch mit dem Reinigungsmittel. Sprühen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Gerät.
- Reinigen Sie die Geräte-Rückseite ausschließlich mit einem sauberen, fusselfreien und weichen Tuch. Verwenden Sie kein flüssiges oder schäumendes Reinigungsmittel, da es in das Gehäuse oder in die Anschlüsse gelangen kann.

0 ... 9

24-V-Anschluss, 30

Α

Abmessungen, 23

Allgemeine Daten, 21

Anschlussplan, 30

Anzeigeelemente, 19

Approbation, 21

Aufbau (EMV-gerechte Verdrahtung), 29

В

Bedienelemente, 19

Bemessungsdaten, 24

Bestimmungsgemäße Verwendung, 15

Betriebstemperatur, 22

C

CAN-Anschluss, 32

CAN-Anschlussplan, 32

CAN-Kabelspezifikation, 32

CAN-Schnittstelle, 32

D

Definition der verwendeten Hinweise, 7

Diagnose, 35

Diagnose-LED, 35

Ε

Einbauausschnitt, 26
Einsatzbedingungen, 22

Elektrische Daten, 24

Elektrische Installation, 28

- Anschlussplan CAN-Bus, 32
- Anschlussplan Spannungsversorgung, 30
- EMV-gerechte Verdrahtung, 29
- Schirmauflage CAN-Kabel, 32
- Schnittstellen für Peripheriegeräte, 31
- SD-Card-Schnittstelle, 33
- Spannungsversorgung (24 V) anschließen, 30

EMV. 21

EMV-gerechte Verdrahtung, 29

Entsorgung, 10

Erdung (EMV-gerechte

Verdrahtung), 29

Ergonomie, 11

EtherCAT-Anschluss, 31

EtherCAT-Schnittstelle, 31

Ethernet-Anschluss (LAN), 31

Ethernet-Schnittstelle, 31

F

Fehlerfall, Verhalten, 11 Funkstörungen, 11

G

Gefahr

- Kurzschluss, 28
- Statische Entladung, 28

Gerät, Funkstörungen, 11

Gerät zurücksetzen (Reset), 20

Gerätemerkmale, 16

Geräteschutz, 21

Geräteübersicht, 19

Н

Hinweise, Definiton, 7

I

Identfikation, 17

Installation, elektrische, 28

- Anschlussplan CAN-Bus, 32
- Anschlussplan
- Spannungsversorgung, 30
- EMV-gerechte Verdrahtung, 29
- Schirmauflage CAN-Kabel, 32
- Schnittstellen für Peripheriegeräte, 31
- SD-Card-Schnittstelle, 33
- Spannungsversorgung (24 V) anschließen, 30

Installation, mechanische, 25

- Abmessungen und Montagefreiräume, 23

K

Kabelfixierung, 34

Kabelspezifikation, 32

Konformität, 21

Kontrollarbeiten, 36

Kurzschluss, 28

L

Lagerungstemperatur, 22

LED-Statusanzeigen, 35

Lieferumfang, 14

Luftfeuchtigkeit, 22

Luftfeuchtigkeit/Temperatur-Diag

ramme, 22

M

Mechanische Installation, 25

 Abmessungen und Montagefreiräume, 23

Montagefreiräume, 23

Ν

Netzanschluss (24 V), 30

P

PE-Anschluss, 30

Personenschutz, 21

Potenzialtrennung, 21

Produktbeschreibung, 14

- Bestimmungsgemäße Verwendung, 15

R

Real Time Clock-Funktionalität, 20

Reinigung, 36

Reset, 20

S

Schirmauflage CAN-Kabel, 32

Schirmung, 32

Schirmung (EMV-gerechte

Verdrahtung), 29

Schnittstelle, CAN, 32

Schnittstellen für Peripheriegeräte, 31

Schockfestigkeit, 22

Schutzart, 21

Schutzmaßnahmen, 21

Schwingungsfestigkeit, 22

SD-Card-Schnittstelle, 33

Sicherheitshinweise, 8

- Bestimmungsgemäße Verwendung,

- Definition, 7
- Gestaltung, 7

Spannungsversorgung, 24

Spannungsversorgung (24 V)

anschließen, 30

Spezifikation des Buskabels, 32

Statische Entladung, 28

Statusanzeigen, 35

Störaussendung, 21

Störfestigkeit, 21

Т

Technische Daten, 21

- Allgemeine Daten, 21
- Einsatzbedingungen, 22
- Elektrische Daten, 24

Transporttemperatur, 22

Typenschild, 17

Typenschlüssel, finden, 17

U

Übersicht der

Bedien-/Anzeigeelemente, 19

Umgebungsbedingungen

- Aufstellhöhe, 22
- klimatisch, 22
- Luftfeuchtigkeit/Temperatur-Diagra mme, 22
- mechanisch, 22

USB-Anschluss, 33

USB-Schnittstelle, 33

USV-Funktionalität, 20

V

Verhalten im Fehlerfall, 11

Verschmutzung, 22

Versorgung, 24

W

Wartung, 36

- Kontrollarbeiten, 36
- Reinigung, 36

Windows-Lizenznummer, 17

Z

Zugentlastung, 34



Lenze Automation GmbH Postfach 10 13 52, D-31763 Hameln Hans-Lenze-Str. 1, D-31855 Aerzen Germany

- (*) +49 5154 82-0
- +49 5154 82-2800
- @ lenze@lenze.com
- www.lenze.com

*

Lenze Service GmbH Breslauer Straße 3, D-32699 Extertal

Germany

- (a) 008000 2446877 (24 h helpline)
- **+49 5154 82-1112**
- @ service@lenze.com

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Lenze